

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION GUIDE

Signalbox Warnblinker - MG

Signalbox hazard lights - MG

Art. Nr. B-3450239-W

Fahrzeuge – Vehicles

MG

5 Electric (2022-)

Marvel R (2021-)

ZS (2020-)



10R-054329



Lieferumfang – Scope of delivery



Signalbox
Signalbox
3450239-W



Kabelsatz ADIF - lang
Cable harness ADIF - long
C-0-lang



Kabelsatz Signalbox - universal
Cable harness Signalbox - universal
C-3454250

Beschreibung – Description

CAN-Bus-Adapter zur Ausgabe folgender, analoger +12V Signale:

CAN bus adapter for output of following analog +12V signals:

Geschwindigkeitssignal Fahrzeugpulse	Speed signal vehicle pulses
Standlicht	Parking light
Abblendlicht	Low beam
Fernlicht	High beam
Blinker links	Turn indicator left
Blinker rechts	Turn indicator right
Bremslicht	Brake light
Zündung	Ignition
Rückfahrtsignal	Reverse signal
Warnblinker	Hazard lights

Abgriffpunkt – Tap point MG 5ev




Der benötigte CAN-Bus befindet sich rechts oben im Beifahrerfußraum am Gateway.
The required CAN bus is located in the upper right-hand corner of the gateway in the passenger footwell.



Das Gateway ist mit der Steckerseite zur Fahrzeugaußen-seite verschraubt.
The gateway is screwed with the connector side facing the outside of the vehicle.



Der weiße 40-polige Stecker ist der untere der zwei in Reihe angebrachten Stecker.
The white 40-pin connector is the lower of the two connectors mounted in series.



CAN High: Pin 18, gelb-blau yellow-blue
CAN Low: Pin 17, grün-violett green-violet
Dieser CAN ist auch hinter dem Kombi zu finden.
This CAN can also be found behind the instrument cluster.


Abgriffpunkt – Tap point MG Marvel R




Der benötigte CAN-Bus befindet sich hinter dem Handschuhfach am Gateway.
The required CAN bus is located behind the glove compartment on the gateway.



Handschuhfach herausklappen, das Gateway ist dahinter zugänglich.
Fold out the glove compartment, the gateway is accessible behind it.



Der weiße 40-polige Stecker ist der untere der zwei in Reihe angebrachten Stecker.
The white 40-pin connector is the lower of the two connectors mounted in series.



CAN High: Pin 18, gelb-rot yellow-red
CAN Low: Pin 17, grün-violett green-violet

Abgriffpunkt – Tap point MG ZS




Der benötigte CAN-Bus befindet sich rechts oben im Beifahrerfußraum hinter dem Handschuhfach an der BCM.

The required CAN bus is located in the upper right-hand corner of the passenger footwell behind the glove compartment on the BCM.



Um an die BCM zu kommen, Handschuhfach herausklappen und ECU abschrauben.

To access the BCM, open the glove box and unscrew the ECU.




CAN am grauen 40-poligen Stecker:
CAN on the grey 40-pin connector:

CAN High: Pin 3, gelb-schwarz yellow-black
CAN Low: Pin 2, grün-braun green-brown

Anschlussbelegung 8-poliger Minit-Stecker


Pin assignment 8-pin Minit connector



	Ein-/Ausgang Input/Output	Bezeichnung Designation	Kabelfarbe Cable colour	Bemerkung Remark
1	Eingang Input	Spannungsversorgung +12V Power supply +12V	rot red	Das Interface ist für eine Bordspannung von 12 Volt ausgelegt. The interface is designed for an on-board voltage of 12 volts.
2	Eingang Input	Masse Ground	schwarz black	Masse square wave signal ground switched
3	Eingang Input	CAN Low	braun-weiß brown-white	
4	Eingang Input	CAN High	gelb-weiß yellow-white	
5	Ausgang Output	Geschwindigkeitssignal Speedsignal	weiß white	0V / 12V Rechtecksignal 1Hz/kmh 0V / 12V square wave signal 1Hz/kmh
6	Ausgang Output	Rückfahrscheinwerfer Reverse signal	grün green	Ausgang 12V: entspricht on (Rückwärtsfahrt) Output 12V: corresponds to on (reversing)
7	Ausgang Output	Zündung IGN	gelb-rot yellow-red	Ausgang 12V: Zündung an Output 12V: Ignition on
8	Ausgang Output	Warnblinker Hazard lights	orange orange	Ausgang 12V: Warnblinker an Output 12V: rear fog light on

Anschlussbelegung 6-poliger Minit-Stecker

Pin assignment 6-pin Minit connector



	Ein-/Ausgang Input/Output	Bezeichnung Designation	Kabelfarbe Cable colour	Bemerkung Remark
1	Ausgang Output	Standlicht Parking light	grün-rot green-red	12V: Standlicht an 12V: parking light on
2	Ausgang Output	Abblendlicht Low beam	gelb-rot yellow-red	12V: Abblendlicht an 12V: Low beam on
3	Ausgang Output	Fernlicht / Lichthupe High beam / headlight flasher	gelb-grün yellow-green	12V: Fernlicht / Lichthupe an 12V: High beam / headlight flasher on
4	Ausgang Output	Blinker links Left indicator light	weiß-braun white-brown	12V: Blinker links an 12V: Left indicator on
5	Ausgang Output	Blinker rechts Right indicator light	rot-weiß red-white	12V: Blinker rechts an 12V: Right indicator on
6	Ausgang Output	Bremslicht Breaking light	weiß-blau white-blue	12V: Bremslicht an 12V: Brake light on

*) Der maximal zulässige Strom pro Ausgang beträgt 180 mA. Gleichzeitig ist auf einen Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge zusammen von maximal 200 mA zu achten, da sonst das Interface zerstört werden kann. Bei höherem Strombedarf (Zündung, R-Gang) ein Relais mit einem Spulenwiderstand von min. 75 Ω oder min. 150 Ω bei zwei Relais verwenden.

*) The maximum permissible current is 180mA per output. However, the maximum power consumption of 200mA over all outputs must not be exceeded. Otherwise the interface can be destroyed. For higher power requirements (ignition, reverse gear), please use a relay with a coil resistance of at least 75 Ω or use at least 150 Ω when two relays are required.

Garantiebestimmungen – Warranty Conditions

Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde.

Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.

Der Garantieanspruch erlischt durch:

- unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör
- selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb
- Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.

Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.

Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.

If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.

Warranty claim and operating license lapses:

- unauthorised changes on the device or accessory
- self-initiated repairs at the device
- improper use or operation
- violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)

For installation, please notice all safety and legal regulations.

When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.

In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.

It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks.

Sicherheitshinweise – Safety Instructions

Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise. Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.

Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Kabellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4)

The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual.

speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating manual.

Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section and cable length. (DIN VDE 0298-4)