

EINBAUANLEITUNG

INSTALLATION GUIDE

Lenkradinterface Hyundai
SWRC interface Hyundai

Art. Nr. B-3414798-H-01 & B-3414799-H-01



10R-036486



speedsignal GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 3 + 7
D- 83043 Bad Aibling

Phone: +49 8061 49518 – 0
Fax: +49 8061 49518 – 10

E-Mail: info@speedsignal.de
Homepage: www.speedsignal.de
facebook: facebook.com/speedsignal

Fahrzeuge – Vehicles

B-3414798-H-01

Hyundai



i20 I. Gen. (PB, 2008-2014)
i30 I. Gen. (FD, 2007-2011)
IX20 (2013-)
IX55 I. Gen. (2009-2015)
Santa Fe (CM, 2006-2012)

B-3414799-H-01

Hyundai

H-1 II. Gen. (2008-)
i30 II. Gen. (GD, 2011-2015)
i30 II. Gen. Facelift (GD, 2015-2017)
i30 III. Gen. (PD, 2017-)
i40 (2011-2015)
IX35 I. Gen. (2009-2015)

Lieferumfang – Scope of delivery



B-3414798-H-01 & B-3414799-H-01

Lenkradinterface
SWRC interface
3414799-H-01

B-3414798-H-01

Kabelsatz Lenkradinterface
Cable harness SWRC interface
C-3414298

B-3414799-H-01

Kabelsatz Lenkradinterface
Cable harness SWRC interface
C-3414299

Beschreibung – Description

Interface zur Anbindung der originalen Lenkradtasten an ein Nachrüstradio

Interface for the connection of the original steering wheel buttons onto a retrofit radio

B-3414798-H-01

Ausbau Serien-Radio – Removal of original radio



Bauen Sie das originale Radio aus. Hierfür müssen fünf Schrauben gelöst werden.
Remove the original radio. Five screws must be loosened for this.

B-3414799-H-01

Ausbau Serien-Radio – Removal of original radio




Bauen Sie das originale Radio aus. Hierfür müssen vier Schrauben gelöst werden.
Remove the original radio. Four screws must be loosened for this.


Lenkrad-Funktion – Steering wheel function

Lenkradtaste Steering wheel button	Symbol Symbol	Funktion	Function
1		Lautstärke +	Volume +
2		Lautstärke –	Volume –
3		Titel +	title +
4		Titel –	title -
5		Stummschaltung	mute
6		Quellenwahl	Source
7	 	Kurz: Anruf annehmen Lang: Sprachwahl	Short: accept call Long: push to talk (ptt)
8		Anruf ablehnen	reject call

Lenkrad Typ 1:
Steering wheel type 1:




Lenkrad Typ 2:
Steering wheel type 2:



Lenkrad Typ 3:
Steering wheel type 3:



Lenkrad Typ 4:
Steering wheel type 4:




3414799-H-01

C-3414101 für Pioneer
C-3414102 für Blaupunkt
C-3414104 für Kenwood
C-3414105 für Alpine
C-3414107 für Sony / Phonocar
C-3414127 für Clarion
C-3414128 für JVC
C-3414129 für Zenec II
C-3414130 für Zenec
C-3414131 für MACROM
C-3414132 für Blaupunkt 2
C-3414134 für Axion II

B-3414798-H-01

C-3414298 (ISO)



Speedsignal

Vorhandensein baujahrab-
hängig

Presence depending on
year of construction


Reverse

Vorhandensein baujahrab-
hängig

Presence depending on
year of construction

B-3414799-H-01

C-3414299 (KET)



Speedsignal

Vorhandensein baujahrab-
hängig

Presence depending on
year of construction

Garantiebestimmungen – Warranty Conditions

Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde.

Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.

Der Garantieanspruch erlischt durch:

- unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör
- selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb
- Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeuge die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.

Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.

Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.

If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.

Warranty claim and operating license lapses:

- unauthorised changes on the device or accessory
- self-initiated repairs at the device
- improper use or operation
- violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)

For installation, please notice all safety and legal regulations.

When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.

In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.

It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks.

Sicherheitshinweise – Safety Instructions

Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise. Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.

Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Kabellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4)

The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual.

speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating manual.

Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section and cable length. (DIN VDE 0298-4)

speedsignal GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 3 + 7
D- 83043 Bad Aibling

Phone: +49 8061 49518 – 0
Fax: +49 8061 49518 – 10

E-Mail: info@speedsignal.de
Homepage: www.speedsignal.de
facebook: facebook.com/speedsignal