

EINBAUANLEITUNG


INSTALLATION GUIDE

Taxi-CAN-Modul – Citroen / Fiat / Peugeot / Lancia/ Opel / Toyota

Taxi CAN module – Citroen / Fiat / Peugeot / Lancia/ Opel / Toyota

Art. Nr. B-34990023

Machen Sie das Taxi zu einem sicheren Arbeitsplatz!
Make the Taxi a safe place to work!



10R-054329

speedsignal GmbH
Carl-von-Ossietzky-Straße 3 + 7
D- 83043 Bad Aibling



Phone: +49 8061 49518 – 0
Fax: +49 8061 49518 – 10

E-Mail: info@speedsignal.de
Homepage: www.speedsignal.de
facebook: facebook.com/speedsignal



Fahrzeuge BSI Variante 1 – Vehicles BSI Variant 1

Citroen

Berlingo II. Gen. (B9, 2008-2012)
Berlingo II. Gen. (B9) 2. MOPF (2015-2018)
Berlingo II. Gen. (B9) MOPF (2012-2015)
C3 II. Gen. (2009-2017)
C3 Picasso (2009-2013)
C4 II. Gen. (2010-2015)
C4 II. Gen. Facelift (2015-2018)
C5 II. Gen. (2008-2017)
C8 II. Gen. (2007-2014)

Fiat

Talento (2016-)
Ulysse II. Gen. (179AX, 2002-2014)

Lancia

Phedra (2002-2014)

Peugeot

208 I. Gen. (2012-2019)
3008 I. Gen. (2009-2016)
307 (2001-2005)
307 Facelift (2005-2009)
308 (2007-2009)
308 Facelift (2009-2011)
308 II. Facelift (2011-2015)
4008 (2012-2017)
407 (2004-2006)
407 Facelift (2006-2008)
407 II. Facelift (2008-2011)
408 II. Gen. (2014-2018)
408 II. Gen. Facelift (2018-)
5008 (2009-2017)
Partner Tepee II. Gen. (2008-2012)
Partner Tepee II. Gen. / FL (2012-2015)
Partner Tepee II. Gen. / FL II (2015-2018)

Fahrzeuge BSI Variante 2 (EMP2) – Vehicles BSI Variant 2 (EMP2)

Citroen

Berlingo III. Gen. (2018-)
C4 Grand Picasso II. Gen. (2013-)
C4 Picasso II (2013-)
C5 Aircross (2017-)
Jumpy III. Gen. (2016-)
Spacetourer (2016-)

Opel

Combo (E, 2018-)
Grandland X (2017-2021)
Grandland (2017-2021)
Vivaro (C, 2019-)
Zafira Life (2019-)

Peugeot

3008 II. Gen. (2016-)
308 II. Gen. (2015-2017)
308 II. Gen. Facelift (2017-)
408 II. Gen. (2014-2018)
408 II. Gen. Facelift (2018-)
5008 II. Gen. (2017-)
Expert III. Gen. (2016-)
Partner III. Gen. (2018-)
Rifter (2018-)
Traveller (2016-)

Toyota

ProAce II. Gen. (2016-)

Lieferumfang – Scope of delivery



Taxi-CAN-Modul
Taxi CAN module
34990023



Kabelsatz Taxi-CAN-Modul
Cable harness Taxi CAN module
C-34990006

Beschreibung – Description

Umsetzung der gemäß §25 BO Kraft vorgeschriebenen Alarm-Funktionalitäten bei Fahrzeugen mit CAN-Bus. Mit diesem Taxi-Modul erhöhen wir die Arbeitssicherheit in Taxis. Der Fahrer erhält die Möglichkeit, über einen versteckt eingebauten Taster am Fahrersitz im Notfall einen stillen oder einen Vollalarm auszulösen. Bei der Auslösung des stillen Alarms blinkt nur das Dachzeichen und bei der Auslösung des Vollalarms blinken das Dachzeichen, die Scheinwerfer und die Blinker. Des Weiteren ertönt die Hupe in regelmäßigen Abständen. Aus Sicherheitsgründen ist eine Deaktivierung des Alarms nur durch Betätigung eines weiteren Knopfes im Kofferraum möglich.

With this Taxi-Modul we enhance work security in taxis. The driver get's enabled to push a hidden installed button at driver's seat to trigger a silent or a full alarm during an emergency case. By triggering silent alarm only the roof sign will flash and with triggering full alarm the roof sign, the headlamps and the direction indicators will flash as well as the horn will honk in regular intervals. For security reasons a deactivation of the alarm is only possible by pushing another button in the trunk.

Einbau – Installation

Das Modul soll im Fahrzeuginnenraum verbaut werden. Wichtig ist, dass der Abgriff am Innenraum CAN vorgenommen wird (Farben siehe Tabelle). Die Taster zum Aktivieren und Deaktivieren des Alarms können an verschiedenen Stellen im Fahrzeug verbaut werden. Es ist jedoch vorgeschrieben, dass der Taster zum Auslösen in Reichweite des Fahrers liegt – typischer Einbauort ist der Fahrer-Fußraum. Der Taster zum Deaktivieren wird in der Regel im Kofferraum verbaut.

The module is to be installed in the vehicle interior. It is important that the tap is made on the interior CAN (colors see table). The buttons for activating and deactivating the alarm can be installed in various places in the vehicle. However, it is mandatory that the button for activating the alarm is within reach of the driver - typical installation location is the driver's footwell. The button for deactivating the alarm is usually installed in the trunk.

Übersicht Abgriff – Tap overview




Abgriff A: CAN-Bus und Warnblinkersignal am BSI Variante 1 & 2
Tap A: CAN bus and hazard warning signal on BSI variant 1 & 2

Abgriffpunkt **A** : BSI Variante 1 – Tap point **A** : BSI variant 1

Beispiel Citroen Berlingo II. Gen. Facelift (B9, 2015-2018)

Example Citroen Berlingo II. Gen. Facelift (B9, 2015-2018)




Abdeckungen im Fahrerfußraum unterhalb des BSI abnehmen und BSI aus der Halterung ausrasten/aushängen, etwas nach unten ziehen und somit den Zugriff auf die Steckverbindungen PB und PB1 erleichtern.

Remove the covers in the driver's footwell below the BSI and disengage/unhook the BSI from the holder, pull it down slightly to facilitate access to the PB and PB1 connectors.




Schwarzen PB und weißen PB1 Stecker vom BSI abstecken.

Disconnect black PB and white PB1 connector from BSI.



PB: Warnblinker Pin 2, violett

PB: hazard warning lights pin 2, violet



PB1:

CAN High: Pin 3, gelb

CAN Low: Pin 5, braun

PB1:

CAN High: Pin 3, yellow

CAN Low: Pin 5, brown

Kabelfarben am Fahrzeug für BSI Variante 1


Cable colors on the vehicle for BSI variant 1

Fahrzeug Vehicle	CAN					Warnblinker Hazard lights		
	Stecker Plug	CAN-High		CAN-Low		Stecker Plug	Pin Nr. Fahrzeug Pin No. Vehicle	Farbe
		Pin	Farbe Color	P i n	Farbe Color			
C5	PB1	3	braun brown	5	gelb yellow	PB	2	rot red
407	PB1	3	gelb yellow	5	grau grey	PB	2	weiß white
C4 Picasso, 5008, 307	PB1	3	weiß white	5	weiß white	PB	2	violett oder grau violet or grey
C8, Ulysse, Phedra, 807, Berlingo	PB1	3	gelb yellow	5	braun brown	PB	2	violett violet
Peugeot Partner Tepee	PB1	3	gelb yellow	5	beige beige	PB	2	violett violet


Abgriffpunkt **A** : BSI Variante 2 – Tap point **A** : BSI variant 2

Beispiel Opel Grandland X (EMP2 Plattform)


Example Opel Grandland X (EMP2 Plattform)



Abdeckung unter dem Lenkrad entfernen und blauen Stecker abstecken
Remove cover under steering wheel and disconnect blue connector



Grünen Inlay-Stecker herausnehmen.
Remove the green inlay plug.



Die Kabelfarben variieren je nach Fahrzeug, die Pinbelegung bleibt gleich:


CAN High: Pin 16

CAN Low: Pin 18

The cable colors vary depending on the vehicle, the pin assignment remains the same:

CAN High: Pin 18

CAN Low: Pin 16



Die Kabelfarben variieren je nach Fahrzeug, die Pinbelegung bleibt gleich:

Warnblinker: Pin 7

The cable colors vary depending on the vehicle, the pin assignment remains the same:

Hazard warning lights: Pin 7

Kabelfarben am Fahrzeug für BSI-Variante 2 (bekannte EMP2 Plattform Fahrzeuge)

Fahrzeug Vehicle	CAN					Warnblinker Hazard lights		
	Stecker Plug	CAN-High		CAN-Low		Stecker Plug	Pin Nr. Fahrzeug Pin No. Vehicle	Farbe Color
		Pin	Farbe Color	Pin	Farbe Color			
C4 Picasso	EPB	16	rot red	18	grün green	EPB	7	weiß white
Opel Grandland X	EPB	16	violett violet	18	weiß-violett white-violet	EPB	7	orange orange
Opel Combo E	EPB	18	grau-braun grey-brown	16	gelb yellow	EPB	7	blau blue
Peugeot Expert	EPB	16	blau blue	18	rot red	EPB	7	violett violet

Versorgung – Power Supply

Die +12V- Versorgung muss so gewählt werden, dass bis zu 10A problemlos abgegriffen werden können.

Die Hupe benötigt ca. 3,5A.

The +12V supply must be selected so that up to 10A can be tapped without problems. The horn requires approx. 3.5A.


Alarmstufen – Alarm levels



Taster zum Auslösen = schwarz
Trigger button = black



Taster zum Deaktivieren = rot
Deactivation button = red



Voller Alarm: Betätigung länger als 2 Sekunden, oder erneute Betätigung nach Aktivieren des stillen Alarms.

Hupe und Fernlicht werden im Gegentakt angesteuert. Warnblinker werden aktiviert.

Full alarm: actuation longer than 2 seconds, or actuation after activation of the silent alarm.

Horn and high beam are triggered in push-pull mode. Hazard lights are activated.

Stiller Alarm: Betätigung kürzer als 2 Sekunden.

Ansteuerung Dachzeichen aktiv.

Silent alarm: Actuation for longer than 2 seconds.

control roof sign active.

Ansteuerung Dachzeichen – Control roof sign

Das Dachzeichen wird über den Ausgang „Ansteuerung Dachzeichen“ (Pin 5 am 8-poligen Stecker) angesteuert. Hier ist die Verwendung eines geeigneten KFZ-Relais zwingend erforderlich! Für Dachzeichen, bei denen die Polarität im Alarmfall gedreht werden muss (z. B. Kienzle Dachzeichen) haben wir die Dachzeichensteuerung für Taxi-Dachschilder (Art. Nr. 34993101) entwickelt. Mit dieser Box kann das Dachzeichen direkt versorgt werden. Der Taxameter-Ausgang „Dachzeichen“ wird vom Taxi-CAN-Modul eingelesen. Der Anschluss hierfür ist Pin 1 am 6-poligen Stecker. Das Signal wird dann durchgeschleift und an Pin 5 am 8-poligen Stecker ausgegeben, im Alarmfall blinkend.

The roof sign is controlled via the "Roof sign control" output (pin 5 on the 8-pin connector). The use of a suitable automotive relay is mandatory here! For roof signs where the polarity has to be turned in case of alarm (e.g. Kienzle roof signs) we have developed the roof sign control for cab roof signs (Art. No. 34993101). With this box the roof sign can be supplied directly. The Taxameter output "roof sign" is read by the Taxi CAN module. The connection for this is pin 1 on the 6-pin connector. The signal is then looped through and output at pin 5 on the 8-pin connector, flashing in the event of an alarm.

Pin-Belegung Kabelsatz C-34990006 – Pin assignment cable harness C-34990006

Blau = Verbindung zum Fahrzeug


Blue = Connection to the vehicle

Gelb = Verbindung zur Dachzeichenbox

Yellow = Connection to the roof sign box

Anschlussbelegung 8-poliger Minifit-Stecker


Pin assignment 8-pin Minifit connector



Pin	Ein-/Ausgang Input/Output	Bezeichnung Designation	Kabelfarbe Cable colour	Bemerkung Remark
1	Eingang Input (+12V)	Spannungsversorgung +12V Power supply +12V	rot red	Das Interface ist für eine Bordspannung von 12 Volt ausgelegt. The interface is designed for an on-board voltage of 12 volts.
2	Eingang Input (GND)	Masse Ground	braun brown	
3	Eingang Input	CAN Low	braun-weiß brown-white	Farbe: orange-braun Color: orange-brown
4	Eingang Input	CAN High	gelb-weiß yellow-white	Farbe: orange-grün Color: orange-green
5	Ausgang* Output* (+12V)	Ansteuerung Dachzeichen Control roof sign	weiß white	Ausgangsspannung (bei Alarm): Rechtecksignal 0...12V, ca. 1Hz Bei nicht Alarm: Signal von 6.1 weitergeleitet Output voltage (at alarm): Square wave signal 0...12V, approx. 1Hz
6	Ausgang* Output* (+12V)	Alarm alarm	grün green	Ausgang 0V: Alarm aus Ausgang 12V: Alarm an Output 0V: alarm off Output 12V: alarm on
7	Ausgang* Output* (+12V)	Zündung ACC	schwarz black	Ausgang 0V: Zündung aus Ausgang 12V: Zündung an Output 0V: Ignition off Output 12V: Ignition on
8	nicht belegt not assigned		pink rosa	

Anschlussbelegung 6-poliger Minifit-Stecker

Pin assignment 6-pin Minifit connector



Pin	Ein-/Ausgang Input/Output	Bezeichnung Designation	Kabelfarbe Cable colour	Bemerkung Remark
1	Eingang Input (+12V)	Einlesen Dachzeichen Read in roof sign	grau-blau grey-blue	Dachzeichen kann eingelesen werden. Roof sign can be read in.
2	nicht belegt not assigned	---	---	---
3	Eingang Input (GND)	Alarm zurücksetzen Reset alarm	blau blue	Beide Alarmstufen können zurückgesetzt werden. Both alarm levels can be reset.
4	Eingang Input (GND)	Alarm auslösen Trigger alarm	gelb yellow	Tastendruck < 2 Sek. = stiller Alarm Tastendruck > 2 Sek. = voller Alarm Keystroke < 2 sec. = silent alarm Keystroke > 2 sec. = full alarm
5	Ausgang Output (GND)	Geschwindigkeitssignal Speedsignal	grün green	Masse geschaltet, ca. 10.000 Pulse pro km bzw. 2,8 Hz pro km/h, max. 50 mA Ground switched, approx. 10,000 pulses per km or 2.8 Hz per km/h, max. 50 mA
6	Ausgang Output (GND)	Warnblinker Hazard lights	rot-weiß red-white	Masse geschalteter Ausgang Ground switched output

*) Der maximal zulässige Strom pro Ausgang beträgt 180 mA. Gleichzeitig ist auf einen Gesamtausgangsstrom aller Ausgänge zusammen von maximal 200 mA zu achten, da sonst das Interface zerstört werden kann. Bei höherem Strombedarf (Zündung, R-Gang) ein Relais mit einem Spulenwiderstand von min. 75 Ω oder min. 150 Ω bei zwei Relais verwenden.

*) The maximum permissible current is 180mA per output. However, the maximum power consumption of 200mA over all outputs must not be exceeded. Otherwise the interface can be destroyed. For higher power requirements (ignition, reverse gear), please use a relay with a coil resistance of at least 75 Ω or use at least 150 Ω when two relays are required.

Garantiebestimmungen – Warranty Conditions

Die speedsignal GmbH gewährleistet innerhalb der gesetzlichen Frist von 2 Jahren ab Datum des Erstkaufes, dass dieses Produkt frei von Materialfehlern und Verarbeitungsfehlern ist, sofern dieses Produkt unseren Vorgaben entsprechend verbaut wurde.

Sollten Reparaturen durch Verarbeitungsfehler oder Fehlfunktionen des Produktes innerhalb der Gewährleistungsfrist nötig sein, wird die speedsignal GmbH das Produkt reparieren oder durch ein fehlerfreies Produkt ersetzen. Um die Gewährleistung beanspruchen zu können, benötigen Sie einen Kaufbeleg.

Der Garantieanspruch erlischt durch:

- unbefugte Änderungen am Gerät oder Zubehör
- selbst ausgeführte Reparaturen am Gerät
- unsachgemäße Nutzung bzw. Betrieb
- Gewalteinwirkung auf das Gerät (Herabfallen, mutwillige Zerstörung, Unfall, etc.)

Beachten Sie beim Einbau alle sicherheitsrelevanten und gesetzmäßigen Bestimmungen.

Bitte beachten Sie generell beim Einbau von elektronischen Baugruppen in Fahrzeugen die Einbaurichtlinien und Garantiebestimmungen des Fahrzeugherstellers.

Sie müssen auf jeden Fall den Auftraggeber (Fahrzeughalter) auf den Einbau eines Interfaces aufmerksam machen und über die Risiken aufklären.

Es empfiehlt sich, mit dem Fahrzeughersteller oder einer seiner Vertragswerkstätten Kontakt aufzunehmen, um Risiken auszuschließen.

speedsignal GmbH guarantees within the legal deadline of 2 years from the original date of purchase that this product is free from defects in material and workmanship as long as this product was installed similar to our installation guide.

If repairs of processing errors or malfunctions of this product are necessary within the warranty period, speedsignal will repair the product or replace it with a flawless product. To be able to assert the benefit of these provisions, you need the proof of purchase.

Warranty claim and operating license lapses:

- unauthorised changes on the device or accessory
- self-initiated repairs at the device
- improper use or operation
- violent impacts to the device (fall down, wanton destruction, accident, etc.)

For installation, please notice all safety and legal regulations.

When installing electronic assemblies into vehicles please note the installation guidelines and warranty conditions of the vehicle manufacturer.

In any case, you have to inform the principal (vehicle owner) about the installation of this interface and about all risks.

It is therefore recommended to get in contact with the vehicle manufacturer or with an authorized workshop to exclude any risks.

Sicherheitshinweise – Safety Instructions

Der Einbau dieses Artikels darf nur von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden und nur nach der in dieser Anleitung beschriebenen Vorgehensweise. Die speedsignal GmbH übernimmt keinerlei Haftung für Personen- oder Sachschäden, die mit dem Missbrauch unserer Produkte im Zusammenhang stehen.

Vor der Montage bitte die Batterie abklemmen. Beim Einbau müssen alle zusätzlichen Versorgungsleitungen entsprechend ihres Querschnittes und ihrer Kabellänge abgesichert werden. (DIN VDE 0298-4)

The installation of this product should only be carried out by trained specialist personnel and in accordance with this manual.

speedsignal GmbH cannot accept any liability for injury to persons or damage to property from errors or mistakes in this operating manual.

Please disconnect the battery before you start with the installation. During montage all additional supply lines must be secured pursuant to their cross section and cable length. (DIN VDE 0298-4)

